



ARI-CARE cod. 13922

Чтобы продлить срок службы оригинальных сальников и пыльников **ARI** из эластомера XNBR от Ariete, а также для увеличения их срока службы, улучшения скольжения и общего состояния, компания Ariete разработала специальный комплект, состоящий из двух особых продуктов, входящих в линию **ARI-CARE**.

После очистки перьев вилки от грязи и остатков земли, песка и гравия, выполните следующие действия:

СТЕП1: ПОДГОТОВКА пера

1. Нанесите несколько капель очистителя STEP1 на чистую ткань и протрите перья и сальники/пыльники, чтобы удалить загрязнения для последующей обработки.

СТЕП2 ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА резиновых деталей

1. Используйте пакетик STEP2 Protector: поместите его в непосредственной близости с сальником/пыльником и нажмите, выдавив несколько капель на поверхность резины XNBR, равномерно распределите их по всей видимой части резины. Удалите излишки продукта чистой тканью.

2. Повторите описанные выше действия на перьях вилки. Удалите излишки продукта чистой тканью.

Protector гарантирует, что резина будет защищена от воздействия атмосферных явлений и агрессивных химических чистящих средств, используемых для очистки мотоциклов/горных велосипедов, предотвращая образование трещин (поверхностных трещин и разрывов) на сальниках/пыльниках.

Обеспечивает безупречную работу сальника/пыльника, продлевая срок его службы.

Создает защитную пленку на поверхности перьев вилки, молекулярные свойства которой не только защищают поверхность, но и помогают предотвратить налипание загрязнений на перо.

Способствует улучшению эффекта скольжения сальника на перо, уменьшая трение между резиной и металлом, что способствует большему удовольствию от езды.



COD. 13922 made by Super Help srl – 21100 VARESE – ITALY, Ph: +39 347 4650120 –
info@super-help.com www.super-help.com

STEP1: 75 ml FORK CLEANER: UFI: RP62-U0S5-3009-U152

STEP2: 25 ml CONDITIONER



STEP1 Russian - ВНИМАНИЕ:

Вызывает серьезное раздражение глаз

Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

Держать в месте, не доступном для детей.

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.

ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №648/2004 менее 5% неионогенные поверхностноактивные вещества.

STEP2 Russian - ВНИМАНИЕ:

Держать в месте, не доступном для детей.