



ARI-CARE cod. 13922

Ariete ha estudiado y realizado un tratamiento específico formado por dos productos especiales para alargar la vida del retén/guardapolvos **ARI** -the original fork oil seals by Ariete- de elastómero XNBR y reforzar su resistencia a lo largo del tiempo, deslizamiento y rendimiento en general. Estos dos productos componen la línea **ARI-CARE**.

Después de limpiar los vástagos de la horquilla de barro y residuos de tierra, arenilla y grava, limpie de la siguiente manera:

STEP1: PREPARACIÓN de los vástagos

1. Vierta en un paño limpio unas gotas de STEP1 Cleaner y páselo por los vástagos y los retenes/guardapolvo de manera uniforme, para eliminar las impurezas y facilitar el tratamiento STEP2.

STEP2: PROTECCIÓN y TRATAMIENTO de las piezas de goma XNBR

1. Utilice el sobre de STEP2 Protector y ponga el pico del sobre en contacto con el retén/guardapolvo, haciendo presión para derramar algunas gotas sobre la superficie de goma XNBR; extiéndalas a continuación de manera uniforme a lo largo de toda la parte visible de goma. Retire el producto en exceso con un paño limpio.
2. Repita esta operación sobre los vástagos de la horquilla. Retire el producto en exceso con un paño limpio.

El protector garantiza que la goma no sufra agresiones atmosféricas ni químicas a causa de los limpiadores habituales en los comercios que se usan para limpiar las motos /MTB y evitar así el efecto *cracking* (agrietamiento y fisuración superficial) del retén/guardapolvo.

Permite una funcionalidad perfecta del retén/guardapolvo y alarga su vida útil.

Crea una película protectora sobre la superficie de los vástagos de la horquilla.

La propiedad molecular de esta película protege la superficie y además ayuda a prevenir la adhesión de impurezas sobre el vástago.

Facilita el deslizamiento del retén sobre el vástago, lo que disminuye el roce entre la goma y el metal, y mejora la sensación durante la conducción.



COD. 13922 made by Super Help srl – 21100 VARESE – ITALY, Ph: +39 347 4650120 – info@super-help.com www.super-help.com

STEP1: 75 ml FORK CLEANER: UFI: RP62-U0S5-3009-U152

STEP2: 25 ml CONDITIONER



STEP1 Spanish - ATENCION:

Provoca irritación ocular grave

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

REGLAMENTO (CE) N. 648/2004 INFERIOR AL 5% DE TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS.

STEP2 Spanish - ATENCION:

Mantener fuera del alcance de los niños.